



(a) ジェネレータの測定用リードの先に、ピンジャックを取りつけておくと、そのままアンプの入力ピンジャックにつなぐことができるので、測定中の誘導ハムによる読み取り誤差がない。ワニロクリップが必要な時には、コネクタ(RCA型)で接続する。